

En los vehículos con horquilla de desembrague es muy importante asegurarse que el cojinete está instalado en su posición correcta. Su funcionamiento en una posición incorrecta puede provocar la ruptura del cojinete.

- Asegúrese que las superficies planas (véase flechas) están en dirección a la horquilla de desembrague.
- Existen dos versiones distintas de horquillas.

La diferencia entre ambas es la distancia "A" :

A = 29 mm para horquilla No. 650 250 1313

A = 17 mm para horquilla No. 650 250 1413

